



הוראות בטיחות ותחזוקה למתקני חצר "סווינג אנד פליי"

הקריאה בהוראות הבטיחות מבטיחה שימוש נכון ובטוח במתקן

בטיחות בהרכבה:

- קריאה בהוראות ההרכבה אשר סופקו עם הדגם הספציפי שלך.
- שים לב שיש להשתמש באביזר זה על דגמים מאושרים של "סווינג אנד פליי בלבד"! (אין לאלתר את הדגם, או להוסיף / להסיר מרכיבים).
- יש לוודא שכל המרכיבים מהודקים היטב! (יש להדק היטב גם את כיסויי הברגים שסופקו).
- יש לוודא שאין קצוות בולטים לברגים? במידה ויש יש לשייפם.
- יש למקם את המתקן על הקרקע, במרחק של לפחות 2 מטר מכל מבנה או מכשול, כגון גדר, מוסך, בית, ענפים תלולים, כבלי כביסה, או חוטי חשמל!
- יש לוודא שהמתקן של מערכת המשחק הביתית אינו מותקן על גבי בטון, אספלט, אדמה דחוסה, או כל פני שטח קשים אחרים!
נפילה על פני שטח קשים עלולה לגרום לפציעה חמורה למשתמש במתקן*.
- יש לוודא שחבלי הטיפוס, השרשרת, או הכבל, מאובטחים משני הצדדים!
- יש לעקוב אחרי כל דרישות העיגון ובלמות הזעזועים, כפי שמופיעות בצדו השני של עמוד זה!
- יש לוודא שלא לאפשר לילדים להשתמש במתקן לפני שהוא מותקן כהלכה?

בטיחות בהפעלה ושימוש במתקן:

- לוודא שישנו מבוגר באתר המשגיח על ילדים מכל הגילאים!
- אין לעבור בקרבת, לפני, מאחורי, או בין חלקים נעים!
- אין לסובב נדנדה, או כל אביזר אחר, כגון שרשראות וחבלים, ואין ללפף אותם מסביב לעמוד התמיכה העילי, מכיוון שזה יפחית מכוח השרשרת או החבל.
- יש לוודא ישיבה במרכז מושב הנדנדה והאביזרים האחרים, כאשר כל המשקל נמצא על המושב.
- אין לחבר לציוד מערכת המשחק חלקים אשר אינם עוצבו במיוחד עבור שימוש במתקן, כגון, אך לא רק, חבלי קפיצה, כבלי כביסה, רצועות של חיות מחמד, כבלים ושרשראות. הם עלולים לגרום לסכנת חנק.
- אין להשתמש במתקן לשימוש אחר מלבד זה שנועד אליו.
- אין לרדת מהמתקן בזמן שהינו בתנועה..
- אין לטפס על המתקן כאשר הוא רטוב.
- יש לוודא שבכל פעם, רק ילד אחד מורשה לשבת על המושב המתנדנד.
- על הילדים להיות לבושים בהתאם למשחק. הימנע משרוכים ומבגדים רפויים, אשר עלולים להסתבך או להיתפס במתקן.
- יש לוודא שהחבלים, שרשראות, או כבלי הטיפוס, לא יכולים להסתובב סביב עצמם.

קרא את ההזהרות הבאות לגביי השימוש בנדנדות משולבות עבור שני או ארבעה משתמשים

אזהרה: נדנדות המשולבות עוצבו עבור ילדים מעל גיל שנתיים. שימוש של ילדים מתחת לגיל שנתיים עלול להוביל ללכידה בין המושבים לאזור האחורי. לעולם אין להושיב ילדים כנגד כיוון התנועה, או עם רגליים בין המושבים לבין משענת הגב, מכיוון שגוף הילד עלול לעבור דרך הפתח, ולגרום ללכידה של ראשו.

בטיחות בתחזוקה:

- בדיקה דו חודשית, שכל הברגים והאומים מהודקים כנדרש, במשך תקופת השימוש! (חשוב במיוחד שבדיקה זו תבוצע בתחילת כל תקופת שימוש).
- בכדי למנוע בלאי של החומרים, יש להסיר את מושבי הפלסטיק של הנדנדה, וכל אביזר פלסטיק אחר, ולהחזיק אותם במקום סגור (אין להשתמש כאשר הטמפרטורה יורדת מתחת לאפס מעלות).
- יש לשמן את כל חלקי המתכת הנעים אחת לחודש במשך תקופת השימוש.
- בדוק את כל המרכיבים והציוד על מנת להימנע מקצוות מחודדים, פעמיים בחודש במשך תקופת השימוש? (החלף בעת הצורך. פעולה זו חשובה ביותר בתחילת כל תקופת שימוש).
- בדיקת מושבי הנדנדה, השרשראות, החבלים והכבלים אחת לחודש, בכדי למצוא סימני בלאי. חלודה חמורה ושחיקה מוגזמת, במיוחד על ראש מתלה הנדנדה, או על חיבורי המושב, הינם סימנים לבלאי של השרשרת.
- סדקים נראים בשרוולי המגן מפלסטיק, או במושב עצמו, גם הם סימנים לבלאי. אם קיימים אי אילו מהתנאים הללו, התקשר לחברת "סווינג אנד פליי" 054-3630203 בכדי להזמין אביזרים חלופיים.
- לטש חלקי מתכת חלודים, וצבע מחדש בצבע על בסיס ללא עופרת.
- יש לצבוע את המתקן בשמן לפני החורף.

הוראות רשות:

- כאשר תם השימוש בציוד, יש לפרק אותו ולהיפטר ממנו בדרך בה תימנע סכנה לא סבירה בזמן הוצאה משימוש של המערכת. חשוב! שמור על דף הוראות זה, למקרה שיהיה צורך ליצור קשר עם היצרן.

מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד, ואינו מיועד לשימוש במקומות ציבוריים. מיקום המוצר במקום ציבורי נחשב כשימוש לא הולם למוצר זה.

חשוב! הוראות בטיחות נוספות הנדרשות בהתקנה

- על המתקן להיות מקובע לקרקע, ובמידה וליחידה מצורף חבל טיפוס, על החבל להיות מקובע לקרקע. במידה ומצב הקרקע מאפשר משיכה קלה החוצה של היתדות, יש לקבע לקרקע בעזרת מלט.
- במידה וליחידה מצורף חבל טיפוס, קבע את קצה החבל לרצפה או לקצה המתקן במקום המיועד לכך
- כאשר הרכבת היחידה הושלמה, ולפני שהילדים מורשים לשחק בה, יש להתקין חומר חיפוי בולם זעזועים. ניתן לעשות זאת בעזרת מילוי של חומר רך לעומק מספיק. ב "חוברת לבטיחות במתקני שעשועים ציבוריים", של ועדת הבטיחות למוצרים לצרכן, מופיעים החומרים והעומקים הדרושים, אשר מספקים בשימוש ביתי, הגנה לגובה של עד 2.8 מטר
- "סווינג אנד פליי" לא ביצעה בדיקות עצמאיות בכדי לקבוע את העומקים הדרושים ומסתמכת על דרישות התקן האמריקאי.
- מומלץ להניח את המתקן במרחק של 2 מטר לפחות מעצמים כגון גדר, עצים, כבלי חשמל או כביסה
- קבע את המגדל

שישה חלקי קיבוע מסופקים עם המגדל. יש להשתמש בהם על מנת לאבטח את כל ארבעת הפינות של המגדל, כמו גם על הבסיס של המסגרת המשולשת, המחוברת לקרן הנדנדה. במידה והנך מתגורר באזור בו תנאי הקרקע מאפשרים משיכה קלה החוצה של חלקי הקיבוע, או שיש באזור רוחות רבות, סווינג אנד סלייד ממליצים שתרכוש ותתקין את חלקי הקיבוע הכבדים לכל חלקי היחידה.

ולראייה באו על החתום:

המוכר	המזמין
שם:	_____
חתימה:	_____
תאריך:	_____/_____/_____